

INSTRUCCIONES DE USO TX - ECOPRINT extra mate

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA	
Presión	Media - Alta
Temperatura	145°C - 150°C
Tiempo	10 - 15 segundos

IMPRESIÓN PASO A PASO
<ul style="list-style-type: none">• Controlar la compatibilidad del tejido con el calor, la compatibilidad entre el termoadhesivo y el tejido y la resistencia al lavado. Se recomienda aplicar el vinilo en prendas lavadas• Imprimir la película con el perfil de color adecuado, sin voltear la imagen• Cortar y eliminar las partes sobrantes• Con el transportador resistente a la temperatura, extraer la porción impresa y aplicar directamente sobre el tejido• Regular la temperatura, tiempo y presión de la prensa en función del tipo de tejido. Los valores iniciales son los dichos anteriormente• Quitar el transportador en templado

LAVADO - Esperar 24 horas antes de lavar, sin lejías, del revés y máximo a 30°C

PLANCHADO - Planchar preferiblemente del revés

ALMACENAMIENTO
Este papel deberá ser almacenado en lugares lo más secos posible